

# GlobalSat TR-600 и датчики Omnicomm

Инструкция по подключению к GLONASS GPS-трекерам GlobalSat TR-600/TR-600 GLONASS датчиков уровня топлива Omnicomm LLS-AF 20310 и LLS-20160



# РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Версия документа: 2.00

2015 © ООО «ГлобалСат»

## Оглавление

Об	шие положения	
Пр	– едварительная настройка датчиков	
2.1	Подключение датчика к компьютеру	
Had	стройка датчиков LLS для работы с трекерами TR-600 и TR-600G GLONASS	5
3.1	Настройка датчика LLS-AF 20310	5
3.2	Настройка датчика LLS-20160	6
3.2.1	Настройка TR-600/TR-600 Glonass для работы с датчиком LLS-AF20160	4
По,	дключение датчиков LLS к трекерам TR-600 и TR-600G GLONASS	9
4.1	Подключение датчика LLS-AF 20310	9
4.2	Подключение датчика LLS-20160	9
Had	стройка отображения данных датчика уровня топлива на сервисе gpshome.ru	10
ПР	ИЛОЖЕНИЕ. Описание работы программы LLS Monitor	14
6.1	Установка верхнего и нижнего пределов измерения уровня	16
Тех	кническая поддержка	17
	Об Пр 2.1 3.1 3.2 3.2.1 По 4.1 4.2 На ПР 6.1 . Тех	Общие положения

# 1 Общие положения

Датчики Omnicomm предназначены для контроля уровня и температуры топлива и передачи полученной информации в трекер или иное устройство, накапливающее и/или транслирующее данные датчика диспетчеру или в центральный мониторинговый центр.



Датчик уровня топлива (ДУТ) с цифровым интерфейсом Omnicomm LLS 20160 имеет повышенную надёжность и помехоустойчивость за счёт использования цифрового интерфейса и встроенной гальванической развязки на 2500B. ДУТ LLS 20160 рекомендован к использованию на всех видах техники, включая тепловозы и автотракторную и карьерную технику.



Датчик уровня топлива с аналоговым и частотным интерфейсами Omnicomm LLS 20310 имеет настраиваемый аналоговый выход, при этом напряжение на выходе не зависит от напряжения питания. Частотный выход обеспечивает частотно-модулированный импульсный сигнал, выдаваемый транзисторным выходом с "открытым коллектором".

## 2 Предварительная настройка датчиков

Для подключения датчиков Omnicomm к трекерам GlobalSat они должны быть правильно настроены. Настройка датчиков производится через настольный компьютер с операционной системой Windows. Для подключения к компьютеру Вам понадобится следующее оборудование:

- Устройство настройки УНУ
- USB кабель для подключения УНУ к компьютеру (USB типа А-В)
- Внешний блок питания 15 В
- Кабель LLS для подключения датчика.

Драйвера и программное обеспечение Omnicomm для подключения датчиков.

#### 2.1 Подключение датчика к компьютеру

Подключите к разъёму датчика кабель LLS. **Красный провод кабеля LLS** соедините с устройством настройки УНУ. Подключите УНУ к компьютеру кабелем USB типа А-В. Включите в УНУ блок питания (15В). При правильном подключении на торце УНУ загорятся два красных индикатора.

На экране компьютера появится стандартное сообщение о подключении неизвестного оборудования и предложение установить необходимые драйвера.

В окне «Мастер нового оборудования» отметьте пункт **Нет, не в этот раз** и нажмите **Далее.** В следующем окне отметьте пункт **Установка из указанного места** и нажмите **Далее.**  Укажите путь, где располагается папка с драйверами, соответствующими Вашей операционной системе. Отметьте пункты, как показано на рисунке ниже, выбрав в качестве места поиска папку с драйверами, соответствующими Вашей операционной системе, и нажмите **Далее.** 

Задайте па	араметры поиска и установки.
💿 Выпо	лнить поиск наиболее подходящего драйвера в указанных местах.
Испо. по ум подхо	пьзуйте флажки для сужения или расширения области поиска, включающе олчанию локальные папки и съемные носители. Будет установлен наиболе дащий драйвер.
	Поиск на сменных носителях (дискетах, компакт-дисках)
~	Включить следующее место поиска:
	D:\Windows XP,2000,2003,Vista 🗸 063op
ОНевь	полнять поиск Я сам выбери нижный драйвер
Этот Windo подхо	тереключатель применяется для выбора драйвера устройства из списка. имя не может гарантировать, что выбранный вами драйвер будет наиболее дящим для имеющегося оборудования.

Ожидайте, пока мастер нового оборудования найдет и установит драйвера. По завершении установки нажмите **Готово**.

В случае обновления драйверов, выполните те же действия, что описаны выше.

## 3 Настройка датчиков LLS для работы с трекерами TR-600 и TR-600G GLONASS 3.1 Настройка аналогового датчика LLS-AF 20310

При настройке датчика LLS 20310 укажите **Аналоговый**, в параметре Тип выходного сигнала. Так же, выставьте необходимые значения максимального и минимального напряжения. По завершению необходимых настроек, нажмите **Установить параметры**.

LLSAF Monitor 1.1.2.40					
Файл Сервис					
Датчик	LLS-AF 20310	<b>CNT=</b> 137403	Тарировочная таблица 🔪		
	U SAE 0 0 0 6		Литрь	показа	ния датчика
версия прошивки			0.0	0.0	
Тип выходного сигнала	Аналоговый 🗸				
Максимальное напряжение (520 B)	20				
Минимальное напряжение (015 B)	0				
Резистор подтяжки	🔿 Вісл. 🛞 Выкл.				
Фильтрация	Нет 👻				
Режим тяжелых условий эксплуатации	🔿 Вкл. 🛞 Выкл.	0,00%			
Последние изменения пар	аметров	<b>F1:</b> График	<u>F2:</u> Экспорт	<u>F3:</u> Импорт	<u>F4:</u> Вкл. синхр.
LLSAF Monitor 1.	1.2.40 28.04.2012 10:47	<b>F5:</b> Выкл. синхр.	<u>F6:</u> Следующий	<u>F7</u> : Доб. датчик	<u>F8</u> : Уд. датчик
	🦲 Уровен	њ стабили	зирован Ивых.	= 0,00B	
Считать параметры	ановить параметры	менить прошивку	Настройка LLS	О программе	Печать
-				сом9,19200 (ок)	Подключение установлено



Внимание, для работы с сервисом gpshome.ru используется исключительно Аналоговый тип выходного сигнала

### 3.2 Настройка цифрового датчика LLS-20160

Подключите датчик к компьютеру, следуя руководству пользователя, откройте программу LLS Monitor. Для корректной работы датчика с трекерами **TR-600** и **TR-600 Glonass** необходимо изменить следующие параметры:

- а) Режим самостоятельной выдачи данных: символьный;
- **b)** Скорость обмена: значение должно соответствовать скорости обмена данных, установленной в трекере;

Нажмите кнопку Установить параметры, для сохранения изменений в датчик.

🛃 LLS Monitor 1.1.2.40		
Файл Сервис		
Датчик LL5 20160 CNT=134271 N = 129	Параметры машины \Датчик 1 \	1
Версия прошивки LLS 1.0.0.7	id машины	1 📮
Режим самостоятельной гимв.	Гос. Номер	
выдачи данных	Длина буфера сглаживания	70 ≑
Интервал выдачи 10	Порог заправки, л	20
Сетевой адрес	Порог слива, л	10
Скорость обмена	Размер грубого фильтра	15 🜩
Максимальное показание 3500 🔹	Размер тонкого фильтра	10
	Набор калибровочных таблиц	1 *
Минимальное показание	Номинальный расход, л	0
Фильтрация 20 ×	Дата калибровки	2012-10-01
Последние изменения параметров F1: График	F2: Экспорт F3: Импорт	<b>F4:</b> Вкл. синхр.
LLS Monitor 1.1.2.40 12.05.2012 12:15 <b><u>F5:</u></b> Выкл. синхр.	<b>F6:</b> Следующий <b>F7:</b> Доб. датчик	<b>F8:</b> Уд. датчик
😑 Уровень стабил	изирован (N=129)	
Считать параметры Установить параметры Сменить пр	ошивку Настройка LLS	О программе
	СОМ14,115200 (ОК) Подк	лючение установлено

#### 3.2.1 Проверка трансляции данных

Для проверки настроек откройте программу **Hyper Terminal** (или аналогичную). Настройте параметры COM – порта в Hyper Terminal аналогично настройкам порта датчика:

Свойства: СОМ1	? 💌
Параметры порта	
Скорость (бит/с):	115200
Биты данных:	8
Четность:	Нет
Стоповые биты:	1
Управление потоком:	Нет
	Восстановить умолчания
0	К Отмена Применить

При успешных настройках, в открывшемся окне будут отображаться данные, поступающие с датчика (обратите внимание, что данные будут поступать через указанный в настройках датчика промежуток времени).

🏶 redgr - HyperTerminal				
Файл Правка Вид Вызов Передач	а Справка			
🎽 🕤 🖏 👘 🗳 🖸				
F=0D2B t=1F N=0081.0 F=0D2B t=1F N=0081.0	0 0 0 0 0 0 0 0			
<				>
Время подключения: 0:04:16	Автовыбор	115200 8-N-1	SCROLL	CAPS

#### 3.2.2 Настройка TR-600/TR-600 Glonass для работы с датчиком LLS-AF20160

Откройте программу **TR-600 Config Tool**, свежую версию которой, Вы всегда найдете здесь: <u>www.globalsat.ru/downloads</u>. Подключите трекер к компьютеру, следуя указаниям руководства пользователя.

- 1. Откройте закладку Serial Port;
- 2. Выберите номер СОМ-порта, к которому подключен трекер и нажмите кнопку Start;
- **3.** В рамке **4** появятся бегущие строки данных. Нажмите кнопку **Load from device** и ожидайте, пока программа загрузит данные с трекера (рамка **5**);
- **4.** Настройте скорость обмена данными, в рамке **6**, соответственно настройкам датчика **LLS**. Остальные настройки в рамке **6** укажите, как показано на рисунке.
- **5.** Нажмите кнопку **Save to device** (**7**) и ожидайте, пока программа сохранит настройки на трекер (**5**).

💥 000 - TR-600 ConfigTool DEV V3.0 (1111161)						_ 🗆 🗙
Motion Sensor Serial Port 1 Communication Se	curity	Function	Timer	Stopwatch	Counter	Input / Output
serial port data transmission €   (50) serial port baud rate : 115200   (51) serial port data bits : 8   (52) serial port parity check : None   (53) serial port stop bits : 1   ✓ (54) serial port data transmission active   (55) Report Media : 02   (56) Action : 0000000000   (Action type)				5	2	
Command : Send	COM :	Последовательны	ій порт (СОМ1)		Scan	Stop
serial port data transmission O active ③ inactive Send			baud rate :	115200		
serial port is open success. GSC,GlobalSatTR-600,L0°5B1 Load data from device is complete. GSC,GlobalSatTR-600,L0°5B1	GSs,35466004/ \$1%11al CountDown:0 @_@0 Position RTC: 39005596 NEXT EVENT[ NEXT ACT[95]; GSs,35466004/ \$1%74! CountDown:0 @_@0 Position	4573775.0.4.8D="00 (0) 2009/02/15 08:3 511/05/12.16.52.4 11): M=4, name=N0F NM=1, name=M0T 4573775.0.5.8E="00 (0) 2009/02/15 08:3	ACC off\$+IMEI:\$\$\$+Tii 55:06 (0) 0 0 5 MAL_REPORT_EVEN ION_TO_STATIC_EVE ACC on\$+IMEI:\$\$\$+Tir 35:07 (0) 0 0	ne:\$C\$+GPS \$A\$+\$6,\$1\$+\$ T(1), n=3, time=390055976 NT(21), time=390056060 ne:\$C\$+GPS \$A\$+\$6,\$1\$+\$	Speed \$K/H\$+D:	Save to file Save to Bin file Save to device Load from file
					5	<u>t</u> 2

## 4 Подключение датчиков LLS к трекерам TR-600 и TR-600G GLONASS

#### 4.1 Подключение датчика LLS-AF 20310

Наименование контакта датчика	Цвет провода датчика	Цвет провода трекера
Общий (минус) питания, масса	Белый	Черный ( <b>основной</b> интерфейсный кабель)
Общий, аналогового сигнала	Бело-зеленый	Черный ( <b>основной</b> интерфейсный кабель)
Аналого-частотный выход	Зеленый	Бело-зеленый ( <b>основной</b> интерфейсный кабель)
Плюс питания	Коричневый	Красный ( <b>основной</b> интерфейсный кабель)

## 4.2 Подключение датчика LLS-20160

Наименование контакта датчика	Цвет провода датчика	Цвет провода трекера
Общий (минус) питания, масса	Белый	Черный ( <b>основной</b> и дополнительный интерфейсный кабель)
Плюс питания	Коричневый	Красный ( <b>основной</b> интерфейсный кабель)
RS-232, Tx	Розовый	Белый ( <b>дополнительный</b> интерфейсный кабель)
RS-232, RX	Серый	Зеленый ( <b>дополнительный</b> интерфейсный кабель)



Обеспечьте герметичность и надёжность подключения.



## 5 Настройка отображения данных датчика уровня топлива на сервисе gpshome.ru 5.1 Добавление датчика

Откройте сайт <u>www.gpshome.ru</u>, и зайдите под Вашей учетной записью.

Войдите в Настройки. В списке объектов нажмите на кнопку Редактировать (зелёный карандаш) в строке объекта, на который установлен датчик топлива. В окне «Параметры объекта» выберите вкладку **Датчики** и нажмите на иконку **Добавить (+)** в левом нижнем углу окна.

сновные	Отчёты Фильтрі	ы Расход топлива (Да	тчики) Ориентиры		
Наименс	рвание 👙	Тип датчика 👙	Вход тр	Описание	
_					
	🖨 Коэффиц.				

При использовании аналогового датчика LLS-AF 20310, необходимо указать значения, показанные на рисунке ниже.

	Фильтры Расход топли	ba   Hai shikh   \	риентиры		
Добавить запись				×	
Наименование					
Тип датчика	Датчик уровня топл	ива	•		
Вход трекера	Аналоговый вход	-			
Описание			A 		
		E	I Coхранить	* Отмена	
+ / 亩 ↔ Kos	ффиц,				
					220000000000

При использовании цифрового датчика LLS-20160, необходимо указать значения, показанные на рисунке ниже.

Добавить запись			×	
Наименование Тип датчика Вход трекера Описание	Датчик уровня топлива Последовательный порт (0) 💌			
	-	🖥 Сохранить	ж Отмена #	
+ 💉 💼 🕹 Козі	ффиц.			

#### 5.2 Тарировка показаний датчика



Если вы выполнили тарировку датчика в программе LLS Monitor, настраивать коэффициенты на сервисе gpshome.ru не нужно. Можно пропустить этот пункт.

Для настройки тарировочных коэффициентов кликните на наименовании датчика в списке, далее – на кнопке **Коэффиц.** В нижней части таблицы:

араметры	и объек	та					,
Основные	Отчёты	Фильтры	Расход топлива Д	атчики	Ориентирь	4	
Наимено	вание 🕴	8	Тип датчика 👙	Вхо	од тр	Описание	
55		Датчик у	ровня топлива		in19		
+ / 亩	Kos	¢фиц.)					
+ 🖍 🗇	Коэ	¢фиц.)					

Введите значения Х и Y, где X это напряжение на выходе датчика, Y – уровень топлива, в литрах.

ачение	×
🖪 Сохранить	🗙 Отмена
3Н	значение

Для точности показаний рекомендуется задавать от 5 до 20 контрольных точек.

	8		a	b
		10	3.333	-16.667
	10	20	2.500	-5.000
	14	30	3.333	-16.667
<b>_</b> ;	20	50	3.333	-16.667
+ Добавить данной тари оличество (о поле <b>"ж"</b> ук. поле <b>"у"</b> - с втоматически	Удалить ировочной таб от 2 до 20) да азываются зн оответствующ и определяет	ілице можно нных для та ачения напр ие уровни т коэффицие	о внести произ рировки датч ояжения на вы оплива в литр нты пересчёта	вольное ика, иходе датчи ах, Систем, а (поля "а" и

### 5.3 Отображение графика уровня топлива

Перейдите на страницу **Мониторинг**, откройте вкладку **Отчёты**. В списке отчётов отметьте строку **График уровня топлива**:

Объекты Контроль Отчёты	
🕶 Выбор отчёта	
Название отчёта	
Индивидуальные:	
Основные данные	0
Отчёт по превышениям скорости	0
Отчёт по движению/стоянкам	0
Отчёт по посещению зон	0
Доп. оборудование	0
Групповые:	
Гео-зоны: группировка по объектам	0
Гео-зоны: группировка по зонам	0
Сводка по дням	0
Поездки/стоянки	0
Расход топлива (норм.)	0
Графики:	
График уровня топлива	۲
Высота/Скорость/Гео-зоны	0

Ниже разверните панель Выбор объектов и отметьте нужные объекты.

🔻 Выбо	р объектов	
4	Наименование 👙	~
alēx (ot	бъектов: 5)	
🛹 TR-6	00	
👗 1 👘		
2 👗		
👗 з		
4 👗		
kōn (ob	ъектов: 5)	
🔏 tr-15	51-15min	
👌 tr-19	51-5min	
2116	02	
2116	04	

Ниже выберите интересующий Вас период и нажмите кнопку Формат HTML.

Выбор перис	да	
Начало:		
2012-05-04		00 🕶 : 00 🕶
Конец:		
2012-05-04		23 🕶 : 59 👻
Получить отч	ıët:	
	Форма	IT HTML



О подключении трекеров к сервису GPShome.ru Вы можете прочитать на сайте проекта в разделе **Описание**: <u>http://gpshome.ru</u>

## 6 ПРИЛОЖЕНИЕ. Описание работы программы LLS Monitor 1.1.2.40 и датчика LLS-AF 20310

Установите ПО LLS Monitor, следуя подсказкам программы — установщика.

Подключите датчик к компьютеру, следуя указаниям выше. Нажмите кнопку **Нет** во всплывающем окне программы.



В строке **Порт** выберите номер порта, к которому подключен датчик. Установите скорость обмена данными в пункте **Скорость обмена** (рекомендуется использовать значение 19200). Нажмите кнопку **Подключиться**.

Язык	Русский	~
Порт	COM9	~
Скорость обмена	19200	~

Откроется меню программы «LLS Monitor».

Датчик	LLS-AF 20310	CNT=137403	Тарировочная таблица 🔪		
			Литр	ы Показа	ния датчика
Версия прошивки	LLSAF 0.0.0.6		0.0	0.0	
Тип выходного сигнала	Аналоговый 👻				
Максимальное напряжение (520 B)	20				
Минимальное напряжение (015 B)	0				
Резистор подтяжки	🔿 Вкл. 🛞 Выкл.				
Фильтрация	Нет 💌				
Режим тяжелых условий	O Bun ( B) Bunn				
эксплуатации		0,00%			
Последние изменения пар	аметров	- F1: График	F2: Экспорт	F3: Импорт	Е4: Вкл. синхр.
	1 2 40 29 04 2012 10:47	EE David and a	EE: Can an annu	EZ: And another	EQ: V/s

Датчик - указывается модель ДУТ.

Версия прошивки - указывается текущая версия прошивки данной модели.

#### Тип выходного сигнала: Аналоговый или Частотный.

Для аналогового сигнала установите диапазон выходных напряжений:

- Максимальное напряжение от 5 до 20В. Значение по умолчанию 20В.
- Минимальное напряжение от 0 до 15В. Значение по умолчанию 0В.

Для частотного сигнала установите диапазон выходных частот:

- Максимальная частота от 10 до 2000Гц. Значение по умолчанию 2000Гц.
- Минимальная частота от 30 до 1900Гц. Значение по умолчанию 30Гц.



Внимание, для работы с сервисом gpshome.ru используется исключительно Аналоговый тип выходного сигнала

Если к входу трекера подключается сигнал напряжения (например, указано, что напряжение логического нуля от 0 до 3В, напряжение логической единицы от 5 до 15В), в поле «Резистор подтяжки» выберите **Вкл**.

Если подключается сигнал типа «сухой контакт» или «транзисторный n-p-n ключ» в поле «Резистор подтяжки» выберите **Выкл**.

Фильтрация выходного сигнала. Возможны четыре варианта фильтрации:

- *Нет*: фильтрация не производится. Используется в случаях, когда фильтрация осуществляется внешним устройством.
- Минимальная фильтрация используется в случаях установки изделия в стационарных топливохранилищах и малоподвижной технике (дизель-генераторы, спецтехника).
- *Средняя* фильтрация используется в случаях работы ТС в нормальных дорожных условиях (маршрутный транспорт, грузоперевозки).
- *Максимальная* фильтрация используется в случаях работы TC в тяжелых дорожных условиях (строительная техника, TC, работающие в условиях бездорожья, сельхозтехника).

**Режим тяжелых условий эксплуатации**. Режим, включающий дополнительную фильтрацию выбросов значений измерения, учитывающий сложные условия работы изделия (удары при езде по ухабам, большие колебания топлива, наличие волны в баке и т.д.)

- Вкл. производится дополнительная фильтрация показаний изделия.
- Выкл. дополнительная фильтрация не производится.

#### Кнопки в нижней части окна:

Считать параметры – программа получает параметры из подключенного датчика.

Установить параметры – программа загружает текущие параметры в подключенный датчик.

Сменить прошивку – обновление прошивки оборудования.

Настройка LLS – настройка верхнего и нижнего пределов измерения уровня.

О программе – информация о программе.

Печать – вывод текущей страницы на печать.

## 6.1 Установка верхнего и нижнего пределов измерения уровня

Нажмите кнопку **Настройка LLS**. Настройку производите в том топливе, в котором данный датчик уровня топлива LLS будет работать.

Пустой	CNT1=137496
Полный	CNT2=137496

Опустите датчик уровня топлива LLS в мерную емкость.

Залейте в мерную емкость топливо таким образом, чтобы датчик уровня топлива LLS был погружен на всю длину L1. Подождите не менее 1 минуты.

В окне программы нажмите кнопку Полный. Появится надпись Установлено.

Настройка LLS		
Пустой Полный	CNT1=137496	Установлено
	3at	зершить настройку

Выньте датчик уровня топлива LLS из емкости и дайте топливу стечь. Подождите не менее 1 минуты. В окне программы нажмите кнопку **Пустой**. Появится надпись **Установлено**.

Пустой	CNT1=137389	Установлено
Полный	CNT2=137394	Установлено

Нажмите кнопку Завершить настройку.

# 7. Техническая поддержка

Мы делаем всё возможное, чтобы сервис и оборудование компании GlobalSat были удобными и простыми в использовании.

Но, если у Вас возникли вопросы по оборудованию, услугам или настройкам сервера, а также по подключению оборудования, обратитесь в нашу Службу Технической Поддержки, и мы поможем Вам.

Email Технической Поддержки: support@globalsat.ru

Телефон Технической Поддержки:

8 499 372-5093 (звонки из Москвы)

8 800 500-9204 (звонки из других регионов России)

Skype Технической Поддержки: globalsat\_support

Служба Технической Поддержки работает для Вас по рабочим дням с 10.00 до 18.00. Все обращения на Email в другое время обрабатываются в начале следующего рабочего дня.